

土のPH  
試験

容器重量  
データ

土のPH試験

前回DATA読込

開じる プリント出力

土 の p H 試 験

試験年月日 08 年 11 月 12 日

調査件名 あああああああああああああああああ

試験者 0000000000000000

表題コピー

PH計の種類	
使用標準液	
温度	
PH	
試料番号(深さ)	
ピーカー No	
試料の湿潤質量 m/g	
試料の炉乾燥質量 m <sub>s</sub> /g	
加えた蒸留水の量 V <sub>w</sub> /ml	
試料の炉乾燥質量 R <sub>w</sub>	
試料液の温度 °C	
PH測定値	
平均値	
容器 No	

ああああああああああああああああああ			
フタル酸塩	中性りん酸塩	ほう酸	
20	20	20	
4.00	6.88	9.22	
ああああああああああ		DDDDDDDDDDDD	
1	2	3	4
31.4	32.1	31.4	32.1
22.5	23.0	22.5	23.0
50.0	50.0	50.0	50.0
2.60	2.60	2.60	2.60
21	21	21	21
6.02	5.93	6.02	6.02
5.98		6.02	
A31	A40	A33	A31
A40	A33	A31	A40
A33	A31	A40	A33

土のPH  
試験

容器重量  
データ

試験者 0000000000000000

表題コピー

pH計の種類	
使用標準液	
温度	
pH	
試料番号(深さ)	
ビーカー No	
試料の湿潤質量 mg	
試料の炉乾燥質量 msg	
加えた蒸留水の量 V w m l	
試料の炉乾燥質量 R w	
試料液の温度 °C	
pH測定値	
平均値	
容器 No	
含水比	
m a g	
m b g	
m c g	
W %	
平均値 W %	
特記事項	

ああああああああああああああああああああ					
フタル酸塩		中性りん酸塩		ほう酸	
20		20		20	
4.00		6.88		9.22	
ああああああああああ			DDDDDDDDDDDD		
1	2	3	4		
31.4	32.1	31.4	32.1		
22.5	23.0	22.5	23.0		
50.0	50.0	50.0	50.0		
2.60	2.60	2.60	2.60		
21	21	21	21		
6.02	5.93	6.02	6.02		
5.98			6.02		
431	440	433	431	440	433
179.3	177.0	173.9	179.3	177.0	173.9
127.9	126.6	124.7	127.9	126.6	124.7
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40.19	39.81	39.46	40.19	39.81	39.46
39.82			39.82		
wwwwwwwwwwww			FFFFFFFFFFFF		
wwwwwwwwwwww			FFFFFFFFFFFF		

JSF T 211      土の pH 試験      記録用紙

調査件名 ..... 試験年月日...08年.11月.12日.

試. 験. 者. 00000000000000.....

p H 計の種類	.....						
使用標準液	フタル酸塩	中性りん酸塩	ほう酸塩				
温度 °C	20	20	20				
p H	4.00	6.88	9.22				
試料番号 (深さ)	.....		DDDDDDDDDDDD				
ピーカー Na	1	2	3	4			
試料の湿潤質量 mg	31.4	32.1	31.4	32.1			
試料の炉乾燥質量 mag	22.5	23.0	22.5	23.0			
加えた蒸留水の量 Vwm l	50.0	50.0	50.0	50.0			
試料の炉乾燥質量 に対する水の質量比 Fw	2.80	2.80	2.80	2.80			
試料液の温度 °C	21	21	21	21			
p H	測定値	6.02	5.93	6.02	6.02		
	平均値	5.98		6.02			
含水比	容器 Na	431	440	433	431	440	433
	m <sub>a</sub> g	179.3	177.0	173.9	179.3	177.0	173.9
	m <sub>b</sub> g	127.9	128.8	124.7	127.9	128.8	124.7
	m <sub>c</sub> g						
	w %	40.19	39.81	39.46	40.19	39.81	39.46
平均値 ... %	39.82		39.82				

土のPH  
試験

容器重量

容器重量データ登録

容器重量のDATA登録

DATA登録 Page 1

番号	重量	番号	重量	番号	重量	番号	重量	番号	重量
1	12.12	11		21		31		41	
2		12		22		32		42	
3		13		23		33		43	
4		14		24		34		44	
5		15		25		35		45	
6		16		26		36		46	
7		17		27		37		47	
8		18		28		38		48	
9		19		29		39		49	
10		20		30		40		50	

操作説明

STOP → 閉じる  
SHIFT + ROLL DOWN → DATA登録

f-1 1~50    f-2 51~100    f-3 101~150    f-4 151~200    f-5 201~250  
f-6 251~300    f-7 301~350    f-8 351~400    f-9 401~450    f-10 451~500

SHIFT + f-1 501~550    f-2 551~600